


# GEBRUIKERS- HANDLEIDING

**Lees de instructies Vóór het Gebruik van Uw Nieuwe  
Electrische Scooter**



## **INHOUDSOPGAVE**

INHOUDSOPGAVE .....	2
BELANGRIJKE INFORMATIE... ..	3-4
VEILIGHEIDSGIDS .....	5
LEER JE SCOOTER KENNEN .....	6-7
INHOUD VAN DE VERPAKKING .....	8
AAN DE SLAG.....	8
MONTAGE .....	8-11
SPECIFICATIES .....	12
BATTERIJ .....	12
DE BATTERIJ OPLADEN .....	13-15
RIJDEN.....	15

**RIJ TE ALLEN TIJDE VEILIG**

**DRAAG STEEDS EEN HELM EN**

**RESPECTEER WET ALLE WETTEN!**



**BELANGRIJK**



**ONDERHOUD VAN DE BATTERIJ en**  
**INSTRUCTIES VOOR HET OPLADEN**

1. U **MOET** volledig opladen vóór het eerste gebruik. (Volg de oplaadinstructies in uw Producthandleiding)
2. Laad onmiddellijk op na elk gebruik.
3. Laad op vooraleer u hem opbergt. U moet hem elke 30 dagen opladen indien u hem niet gebruikt.
4. Laad het toestel 6-8 uur lang op of totdat het lampje op de lader groen wordt.
5. Zorg ervoor dat de batterij van dit toestel **NIET** té veel ontladtd.
6. Om veiligheidsredenen laad **NOOIT** langer dan 24 uur op.
7. Schakel het toestel **UIT** wanneer het niet in gebruik is.

**WAARSCHUWING!**

**Dit PRODUCT IS NIET GESCHIKT VOOR EXTREEM gebruik of gebruik BUITEN DE OPENBARE WEG! Gelieve voorzichtig om te gaan met uw scooter!**

**SPRING ER NIET MEE of MISBRUIK DIT PRODUCT NIET!**

**RIJ ER NIET MEE BIJ NAT OF GLAD WEER!**

# BELANGRIJK

LEES DIT EERST VOORALEER HET PRODUCT TE  
GEBRUIKEN

**LEES DIT EERST!**

## WAARSCHUWING

Dit product voldoet niet aan de federale normen voor motorvoertuigen en is niet bedoeld voor gebruik op openbare straten, wegen of snelwegen.

Onveilig gebruik van dit product kan ernstige letsels tot gevolg hebben. De operator kan deze risico's minimaliseren door bepaalde veiligheidsuitrustingen te gebruiken, zoals veiligheidshelm, bril, handschoenen, elleboog- en kniebeschermers en geschikt schoeisel.

GEBRUIK dit product NIET in het verkeer, op natte, bevroren, geoliede of onverharde oppervlakken of onder invloed van drugs en/of alcohol. Vermijd oneffen oppervlakken, kuilen, scheuren en obstakels.

Gebruik GEEN waterslang om dit product schoon te maken. Kijk naar de producthandleiding voor meer informatie.

Dit product wordt aanbevolen voor conducteurs vanaf 14 JAAR of ouder.

## VEILIGHEID

- Personen zonder uitstekend zicht, balans, coördinatie, reflex, spieren en botsterkte en goede besluitvormingscapaciteit zouden dit product best niet gebruiken.
- Minderjarigen zonder toezicht van volwassenen mogen dit product niet gebruiken.
- Personen die niet bereid of in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelingen, dienen dit product niet te gebruiken.
- De gebruiker van dit product neemt alle risico's in verband met het gebruik ervan op zich. Om deze RISICO'S tot een minimum te beperken, moet de gebruiker een veiligheidshelm, een veiligheidsbril, handschoenen, elleboog- en kniebeschermers en geschikt schoeisel dragen.
- Dit toestel is ELECTRISCH! NIET op dit toestel rijden in natte omstandigheden, in plassen of bij regenachtig weer.

**SNELLE REFERENTIE -  
VEILIGHEIDSGIDS**

## **VEILIGHEIDSGIDS**

- De aanbevolen minimumleeftijd voor het rijden op deze scooter is 14 jaar.
- Om schade aan de motor en voetplaat te voorkomen, mag u de scooter niet te zwaar belasten.
- Rijd nooit met meer dan één persoon.
- Controleer uw scooter voor elk gebruik grondig op losse of ontbrekende onderdelen.
- Voorkom onbedoeld starten door de scooter uit te schakelen terwijl deze niet in gebruik is.
- Om het risico op kortsluiting in de elektrische onderdelen te voorkomen, mag u uw elektrische scooter niet in de regen gebruiken en mag u uw scooter nooit met water besproeien of wassen.
- Plaats de batterij niet in de buurt van vuur of hitte.
- Om schade aan de batterij te voorkomen, mag u de lader niet gebruiken als deze op enigerlei wijze is beschadigd.
- Houd handen, gezicht, voeten en haar uit de buurt van alle bewegende delen.
- Raak de motor of de wielen niet aan terwijl ze draaien.
- De remmen zijn ontworpen om de snelheid te controleren en de scooter te stoppen. Oefen het remmen voor een goede vertraging en soepele haltes.
- Onderhoud uw SCOOTER zoals aanbevolen in deze Producthandleiding.
- Gebruik alleen vervangingsonderdelen van hoge kwaliteit, zoals aanbevolen door de fabrikant.
- Controleer de hele scooter voor elk gebruik. Vervang elk onderdeel dat gebarsten, gescheurd of beschadigd is vóór gebruik.


**\*LAAT KINDEREN NOOIT DE SCOOTER BEDIENEN ZONDER TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE.**

**\*BEDIEN DE SCOOTER NOOIT ONDER INVLOED VAN ALCOHOL.**

**Als zich een situatie zou voordoen die niet in de handleiding wordt behandeld, ga dan voorzichtig te werk en gebruik uw gezond verstand.**

**Neem contact op met uw dealer als u verdere hulp nodig hebt**

# LEER UW SCOOTER KENNEN



(Foto 1)

- 1.Vleugel 2. Vleugellicht 3. Stuurstang 4. Koplamp 5. Spatbord voorwiel 6. Voorvork 7. Schijfrem voorwiel 8. Schijfrem 9. Voorwiel 12 inch (30 cm) 10. Voorband 12 inch (30 cm) 11. Scooter 12. Standaard 13. Oplaadpunt 14. Achtervork 15. Schijfrem achteraan 16. Schijfrem achteraan 17. 12 inch (30 cm ) Motornaaf 18. Achterband van 12 inch (30 cm). 19.Schijf achteraan 20. Spatbord achterwiel 21. Achterste schokdemper 22.Zadelpen Beschermhoes zadelpen 24. Zadel 25. Plastiek hoes







1. Schakelaar Diad
2. Beeldscherm
3. Handvat en gashendel

### Inhoud Beeldscherm



1. Temperatuur
2. Niveau batterij
3. Kilometers
4. Snelheid

5. Foutmelding (  Motor ,  gashendel ,  Regelaar ,  rem )

## **INHOUD VAN DE VERPAKKING**

Uw Scooter wordt geleverd met de volgende items in de doos. Gelieve na te gaan of alles aanwezig is:

1. Elektrische Scooter
2. 48v lithium Batterij Oplader

## **AAN DE SLAG**



**Gelieve deze instructies te lezen en te begrijpen evenals de sectie GEBRUIKSPROCEDURES, en dit vooraleer u de scooter aanzet en ermee gaat rijden**



Montage:

1. Open de masterbox en haal de scooter en de onderdelen uit de doos.



(foto 4)

2. Haal de schroeven van de stuurverbinding eruit met een 4 mm binnen zeskantsleutel en concentreer je vervolgens op de holte en steek de sturbuis erin. Bevestig de sturbuis op het verbindingsdeel met de 4 mm binnen zeskantsleutel.



(foto 5)



(foto 6)

3. Verwijder de 4st. schroeven op het frame en monteer de zadelbuis één voor één met de 4st. binnenzeskantschroeven. Draai de nylon moeren op de schroeven vast met een 5 mm binnenzeskantsleutel en een 10 mm moersleutel.



(foto 7)



(foto 8)

4. Draai de centrale buis op de voetsteun vast met de kruiskopschroevendraaier.



(foto 9)

## **SPECIFICATIES ELEKTRISCHE SCOOTER :**

<b>kader</b>	<b>Aluminium kader</b>
<b>motor</b>	<b>48v 240w getande hoge snelheid EP-motor zonder borstel</b>
<b>regelaar</b>	<b>48v 240w motor</b>
<b>batterij</b>	<b>48v,12ah lithium batterij</b>
<b>oplader</b>	<b>48v 2A AC 180-240V DC54.6V</b>
<b>Oplaadtijd</b>	<b>6----- 8 uur</b>
<b>Rem(voor/ achter)</b>	<b>schijfrem</b>
<b>voorlicht</b>	<b>ja</b>
<b>achterlicht</b>	<b>ja</b>
<b>autonomie</b>	<b>45-50KM</b>
<b>Snelheid</b>	<b>25 KM/H</b>
<b>draagvermogen</b>	<b>75 KGS</b>

## **Werking**

### **BATTERIJ**

- .Bedien de motor niet tijdens het opladen!
- .Indicatielampjes in het LED-display zijn alleen bedoeld als algemene informatie (vol/leeg) en geven geen precieze indicatie van de batterijstatus.
- .Bewaar de E-SCOOTER niet voor langere tijd (meer dan twee maanden) met een volledig opgeladen batterij.
- .Ontlaad de accu af en toe door de E-SCOOTER in de rode licht stand te laten rijden totdat deze vertraagt en stopt.


## GEBRUIK DE BATTERIJ NIET ALS DE PLAAT

- .Stuk is
- .Een ongebruikelijke geur of overmatige hitte verspreidt
- .Eventueel lekt

Vermijd contact met stoffen die uit de batterij lekken.  
Houd de batterij uit de buurt van kinderen en huisdieren.  
Blootstelling aan de batterijspanning kan de dood of ernstig letsel veroorzaken.

Het gebruik, de stockage of het opladen van de E-SCOOTER batterij buiten de aangeduide limieten kan resulteren in de nietigverklaring van de garantie, schade aan de batterij en een niet-effectieve oplading van de batterij.

## OPLADEN EN BATTERIJ:



foto(10)



foto(11)

Uw E-SCOOTER heeft een externe lader. Sluit de oplaadkabel aan op de laadcontactdoos van de E-SCOOTER. foto (10)

Sluit de elektrische kabel van de oplader dan aan op een stopcontact. Foto (11)

Uw scooter komt opgeladen uit de doos. We raden toch nog aan om het apparaat 6-8 uur op te laden vóór het eerste gebruik. We raden ook aan om uw scooter na elk gebruik en vóór het opbergen op te laden.

Laadlicht ROOD - De batterij wordt opgeladen.

Laadlicht Groen-Het opladen is voltooid .

Vermijd lange perioden met een ongeladen of volledig opgeladen batterij.

Om de prestaties van uw E-SCOOTER-batterij te maximaliseren, moet u deze één keer per maand gedurende 6-8 uur volledig opladen, of na elk gebruik van twaalf uur.

Haal de E-SCOOTER uit het stopcontact voordat u de batterij installeert, verwijdert of onderhoud uitvoert. Het is gevaarlijk om aan de E-SCOOTER te werken wanneer deze is aangesloten op een AC-stopcontact. Elektrische schokken kunnen ernstig letsel veroorzaken en de scooter beschadigen.

Probeer de batterij niet te openen, steek niets in de batterij en probeer de behuizing niet te openen met gereedschap. Het plaatsen van een voorwerp in de openingen of in de batterij kan elektrische schokken, verwondingen, brandwonden of brand veroorzaken. Elke poging om de batterij te openen zal deze beschadigen en het vrijkomen van giftige stoffen veroorzaken.

Laad de batterij alleen op met door E-SCOOTER goedgekeurd gereedschap. Verwijder de batterij en draag de E-SCOOTER volgens alle toepasselijke lokale en nationale vereisten.

## **Rijden**

**1. Steek de sleutel in het toestel, draai de sleutel en vervolgens zal het display de temperatuur aangeven, de batterijspanning, enzovoort. Deze scooter start op nul. Je moet aan de gashendel draaien en de scooter zal van start gaan...**

**2. Wanneer u een voetganger tegenkomt, druk dan op de groene knop links en de toeter zal een signaal geven.**

**3. Druk 's nachts op de gele knop om de vleugel- en koplampen in te schakelen.**